



Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2  
Version 2.4

## Indholdsfortegnelse

<b>SIKKERHEDSOPLYSNINGER .....</b>	<b>3</b>
BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER .....	4
<b>HURTIG INSTALLATION.....</b>	<b>5</b>
FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN .....	6
SPECIFIKATIONER.....	8
<b>TILSLUTNING AF MODTAGEREN .....</b>	<b>9</b>
<b>BESKRIVELSE AF MODTAGEREN .....</b>	<b>10</b>
FJERNBETJENINGEN .....	10
KANALLISTEN .....	15
<b>PLANLÆGGE OPTAGELSER (TIMER).....</b>	<b>18</b>
PVR FUNKTIONER (HARDDISK).....	19
DIREKTE OPTAGELSE .....	20
TIDSFORSKYD EN OPTAGELSE.....	20
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>23</b>
SW OPGRADERING .....	28
<b>INDSTILLINGER.....</b>	<b>29</b>

## SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Installer og brug modtageren i overensstemmelse med nedenstående anvisninger for at undgå brandskader på personer eller udstyr.

### **Lysnet**

Modtageren må kun benyttes på 95-240 V AC 50/60Hz stikkontakter. Fjern kun net ledning ved at tage fat i net stikket og ikke i ledningen. Brug kun stikkontakter der er opsat af autoriserede fagfolk.

### **Placering**

Stil kun modtageren på et fast, jævnt underlag. Anbring net ledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på. Sæt aldrig modtageren oven på eller under andre enheder så som DVD afspillere eller optagere. Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde, samt på steder med stærkt sollys eller meget støv.

### **Ventilation**

Sæt aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden god ventilation. Sæt ikke genstande oven på modtageren, da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation.

### **Væsker, varme m.m.**

Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande, såsom vaser, på modtageren. Sæt ikke varme eller brændende genstande som f.eks. stearinlys oven på modtageren.

## Uvejr

Ved tordenvejr, eller hvis modtageren ikke bruges i længere perioder, bør modtageren frakobles lysnettet og parabolen. Dette gøres bedst ved at fjerne net stikket fra stikkontakten.

## Ekstraudstyr og software

Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren. Opgradér aldrig modtageren med ikke autoriseret software.

## Service

Modtageren må kun åbnes af autoriserede fagfolk.

## Rengøring

Modtageren må ikke blive våd, derfor skal den rengøres med en tør klud. Du skal straks trække net stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør hvis:

- Der er fejl på net ledning eller tænd/sluk afbryder
- Der er løbet væske i modtageren
- Modtageren ikke virker
- Modtagerens ydre er kraftigt beskadiget

## BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående

de overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. (Denne er kun nødvendig, hvis batteriet indeholder de pågældende stoffer)

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine ud-tjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne gen-anvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

## HURTIG INSTALLATION

### **Kontrollér tilbehøret**

Du bør kontrollere at alle tilbehørsdele er der. I kassen finder du:

- Modtager
- Fjernbetjening
- Manual
- To batterier

## **Tilslut modtageren til dit fjernsyn**

Hvordan du gør dette kan du se i afsnittet "Tilslut modtageren" på side 9.

## **Tilslut din antenne**

På modtageren finder du to antenneindgange. Én til din parabol antenne og én til din tagantenne. Du skal tilslutte begge kabler til modtageren.

## **Isæt batterier i fjernbetjening**

Isæt de to medfølgende batterier, så pluspolen på batteriet vender på samme måde, som markeret i fjernbetjeningen.

## **Tænd for modtageren og fjernsynet**

Tænd for modtageren på afbryderen der sidder på bagsiden. Tryk på standby på fjernbetjeningen for at starte modtageren.

## **FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN**

Når modtageren er startet op, kommer en installationsguide. Med pil ned knappen vælger du menusprog. Tryk på den blå knap for at komme til næste side.

På næste side skal du under punktet "TV tilslutning" vælge som hvordan dit fjernsyn er tilsluttet. Hvis du kun bruger scart skal du vælge scart. Hvis du bruger HDMI, som giver mulighed for at se HD programmer, skal du vælge HDMI.

Under punktet Billedformat skal du vælge om det fjernsyn som er tilsluttet til modtageren har et 4:3 eller 16:9 billedformat. *(Det mest normale er 16:9).*

Punktet tidszone giver dig mulighed for at indstille ur offsettet. Normalt skal den i Danmark stå til +1.

Når du har fortaget disse indstillinger trykker du på den blå knap for at komme til næste side.

På næste side skal du vælge hvilken antenneopsætning du har og hvilke satellitpositioner du vil benytte. Vælger du Astra1 + Astra2 skal du have en antenneopsætning hvor du har Astra1 (19,2°) på indgang 1 på din DiSEqC omskifter og Astra2 (28.2°) på indgang 2. Vælger du denne opsætning vil modtageren automatisk indlæse kanalerne fra de to positioner.

Vælger du Thor + Sirius + Astra2 + Astra1 skal du have en antenneopsætning hvor du har Thor på indgang 1, Sirius på indgang 2, Astra2 på indgang 3 og Astra1 på indgang 4. Også her indlæser modtageren kanalerne.

Hvis der skal benyttes andre satellitpositioner, kan disse indstilles ved at vælge andre.

Den sidste mulighed er at indlæse en kanalliste via USB.

Når du er færdig trykker du på den blå knap.

På den sidste side skal du vælge om du vil søge efter kanaler fra din tagantenne. Hvis du har denne tilsluttet vælger du Ja og trykker ok.

Din modtager er herefter klar til brug.

## SPECIFIKATIONER

- Understøtter SD/HDS (MPEG4 AVC/H.264)
- Ét common interface slot
- Én Conax CAS7 kortlæser
- USB PVR
- Tidsforskydning. Sæt én aktuel udsendelse på pause og se videre når det passer dig.
- Optag én kanal samtidig med du ser en anden kanal på den samme transponder
- 7 dages EPG
- HDMI og component udgange 576p, 720p, 1080I
- S/PDIF udgang
- 8 cifret VFD display
- Kanal sortering efter satellit eller alfabetisk.
- Menu sprog: Dansk, Tysk, English, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Spansk, Portugisisk, Tyrkisk, Græsk, Slovakisk, Svensk
- Plads til 10.000 tv og radio kanaler
- 8 favoritlister
- Motorstyring (DiSEqC 1.2 og USALS)
- Software opgradering via USB

## TILSLUTNING AF MODTAGEREN

Bemærk! HD signaler kan ikke overføres via CVBS og scart. Billedet vil blive nedskaleret, så du stadigvæk kan se HD kanaler, men du kan ikke se det i den høje opløsning.

### Tilslutning med scart eller HDMI

Det vil give den bedste billedkvalitet kun at bruge et HDMI-kabel mellem modtageren og fjernsynet. Har fjernsynet ingen HDMI indgang kan der bruges et scart kabel.


















- Forbind parabolantennen til 'LNB in'
- Forbind tagantennen til 'ANT in'
- Forbind fjernsynet og modtageren med enten et HDMI-kabel eller et scart-kabel











# BESKRIVELSE AF MODTAGEREN

## FJERNBETJENINGEN



	Tænder og slukker for modtageren
	Mute skruer helt ned for lyden første gang der trykkes på knappen. Anden gang tændes lyden igen.
	Indtaster et kanalnummer eller et punkt i menuen.
	Skifter mellem TV og Radio.
	Skifter til den sidste sete kanal.
	Skruer ned for lyden.
	Skruer op for lyden.
	Pauser billedet. Er der tilsluttet en USB harddisk til modtageren vil man starte tidsforskydningsfunktionerne.
	Viser info banneret. Trykkes der to gange vises en beskrivelse af udsendelsen.
	Viser den elektroniske programguide.
	Åbner hovedmenuen. Trykkes igen, lukker menuen.
	Afbrud uden at gemme ændringer.
	Flytter markøren op.
	Flytter markøren ned.
	Markør flyttes til venstre.
	Markør flyttes til højre.
	Åbner og lukker tekst-tv.
	Åbner en options menu hvis kanalen understøtter dette.
	Åbner kanallisten, hvis man ikke er i menuen. I menuen gemmes ændringer.



	Åbner en menu hvor der kan vælges et andet lydspor.
	Åbner en menu hvor man kan vælge undertekster.
	Giver adgang til optagelser på harddisken.
	Spoler tilbage i en optagelse.
	Spoler frem i en optagelse.
	Stopper en afspilning.
	Starter en optagelse.
	Afspiller en optagelse, eller starter en pause' et udsendelse.
	Skifter billedopløsning. (576p, 720p eller 1080i)
	Åbner en liste over alle planlagte optagelser.

## Fronten



**1. Display:** Viser kanalnavnet, eller om menuen er åben.

**2. Tænd og sluk:** Tænder for modtageren eller slukker (sætter den i standby).

**3. / 4. CH - / CH +:** Vælger forrige eller næste kanal.

### **5. - Common interface slot (bag ved lågen):**

- Modtageren er udstyret med et common interface slot, som bruges til at se kodede kanaler.
- Conax CAS7 kortlæser.

*Hvis din tv udbyder udsender kanaler kodet i conax, kan programkortet isættes direkte i modtageren. For at kortet virker, skal chippen vende nedad ind mod modtageren.*

## Bagsiden



Nr.	Navn	Funktion
1	LNB OUT	Her kan en anden modtager tilsluttes
2	LNB IN	Indgang fra parabolantennen
3	YpbPr	Component udgang
4	ANT IN	Indgang fra tagantennen
5	ANT OUT	Udgang til fjernsynet
6	RS232	Seriell port
7	EXT. IR	Ekstern IR øje
8	S/PDIF	Digital lydudgang
9	USB port	USB port til ekstern harddisk
10	VIDEO	Analog videoudgang
11	AUDIO L	Analog lyd venstre

12	AUDIO R	Analog lyd højre
13	HDMI	Digital lyd- og billedudgang
14	TV – SCART	Analog video- og lydudgang
15	POWER	Afbryder knap

## Se TV og lytte til radio

I dette afsnit beskrives det hvordan du kan se tv kanaler og lytte til radiokanaler. Takket være fordelene ved digital modtagelse har du mulighed for at benytte nogle ekstra funktioner, som f.eks. at se omtaler af programmerne, vælge lydspor eller tænde/slukke for underteksterne.

## Generelle funktioner

Brug "CH+" eller "CH-" til at skifte en kanal op eller ned. Du kan bruge nummertasterne til at vælge en kanal direkte med. Der skiftes til den sidst sete kanal, ved at trykke på "LAST" knappen. Med "TV/RADIO" knappen skiftes der mellem TV og Radio kanaler.

Hver gang der er skiftet kanal, vises et infobanner i bunden af skærmen. Info banneret viser informationer om den kanal der ses. Info banneret forsvinder efter nogle sekunder, men kan kaldes frem igen ved at trykke på "INFO".

Bemærk at programinformationen kun vises hvis de er tilgængelige fra tv udbyderen.

## KANALLISTEN

Ved at trykke på OK knappen vises kanallisten, som gør det nemt at navigere rundt i alle de mange kanaler som ligger i modtageren.

### **Grupper**

Ved at trykke på den røde knap, åbnes et nyt vindue, hvor det er muligt at vælge mellem følgende lister: 'Alle kanaler', 'Terrestriske', 'Satellit' eller 'Favorit'.

"Alle kanaler" viser hovedlisten med alle de kanaler der ligger i modtageren.

"Terrestrisk" viser alle kanaler fra din tagantenne.

"Satellit" åbner en ny undermenu, hvor det kan vælges at se programmer fra en bestemt satellitposition.

"Favorit" åbner en oversigt med de 8 favoritlister.

Tryk OK når en liste er markeret, for at se programmer fra denne liste.

### **Favorit**

Tryk på den røde favoritknap, for at se en liste med de 8 favoritlister. Marker den liste du vil se kanaler fra og tryk på OK.

## **Sortér**

Du kan nemt og enkelt sortere kanallisterne i nummerorden, alfabetisk eller ukodet/kodet orden. Når du trykker på den grønne knap, åbner en liste hvor du kan vælge den sortering du ønsker.

## **Find**

Når du har mange kanaler i din kanalliste, kan det være en fordel at søge efter kanaler. Tryk på den blå tast, hvor du kan indtaste navnet på den kanal du vil finde.

Kanalmuligheder ("Kanal optioner")

Ved at trykke på "OPT" knappen kan der, såfremt kanalen understøtter dette, åbnes en menu hvor man kan vælge flere underkanaler.

## **Undertekster**

På mange kanaler kan undertekster til- og fravælges.

Tryk på "GRØN" for at vise menuen med undertekster. Med pil højre eller venstre vælges om underteksterne skal være tændt eller slukket. For at vælge undertekst type/sprog markeres den undertekst der ønskes. Tryk "OK" for at aktivere den.

## **Lydspor**

På mange kanaler har du også mulighed for at vælge andre lydspor.

Tryk på "RØD" for at vise menuen med lydspor. Med pil højre eller venstre vælger du om lydsporet skal være

tændt eller slukket. For at vælge undertekst type/sprog markeres det lydspor der skal vælges. Tryk "OK" for at aktivere det valgte.

## **Elektronisk program guide (EPG)**

Modtageren viser i infobanneret information om den udsendelse som vises nu og den næste. Vil du have en oversigt over hvad der sendes på alle kanaler trykker du på EPG tasten.

Første gang du trykker EPG vises en oversigt over alle kanaler i modtageren. Med denne oversigt kan du nemt se hvilke udsendelser som kører på alle kanaler.

RØD knap: Springer to timer tilbage i EPG oversigten

Grøn knap: Springer to timer frem i EPG oversigten

Gul Knap: Springer en dag tilbage i EPG oversigten

Blå knap: Springer en dag frem i EPG oversigten

Piletasterne: Flytter markøren i selve EPG oversigten

Info-knap: Viser et vindue hvor programbeskrivelsen kan læses. Tryk på exit for at lukke dette vindue.

Optage knap: Når markøren står på en udsendelse som du gerne vil optage, trykker du på optageknappen. Et nyt vindue åbner sig og du kan nu se alle de planlagte optagelser der er. Hvis du ikke har ændringer til optagelsen trykker du på "EXIT". Du bliver nu spurgt om du vil gemme. Tryk "OK" for at gemme eller EXIT for at

fortryde.

Du er nu tilbage i EPG oversigten igen.

EPG Knappen: Du kan ved at trykke på EPG knappen skifte til en oversigt der kun viser de udsendelser der kommer på den kanal du har markeret i EPG oversigten.

Her kan du med pil op og ned vælge mellem de udsendelser for den aktuelle dag.

Med pil højre/venstre kan du skifte mellem dagene.

Optageknappen virker på samme måde som i den anden EPG oversigt.

Tryk på EPG knappen for at vende tilbage igen.

## **PLANLÆGGE OPTAGELSER (TIMER)**

En af de funktioner du kommer til at bruge meget hvis du har sat en USB harddisk til modtag, er timer funktionen.

For at åbne timer oversigten trykker du på "F2" knappen. Du vil nu se en oversigt over alle de timere som er oprettet.

Med piletasterne op/ned kan du markere den timer du ønsker at slette eller ændre.

Rød knap: Sletter en timer optagelse.

OK knap: Redigér i en timer.

**Mode:** bestemmer hvilken type timer du vil lave. Du kan vælge mellem Fra, Optag eller Påmindelse. - Hvis du har tilsluttet en USB haddisk vil optag gemme optagelsen på harddisken.

**Dato:** Angiv startdatoen

**Start tid:** Hvornår optagelsen skal starte

**Sleep tid:** Hvornår optagelsen skal slutte

**Kanalliste:** Hvilken kanalliste kanalerne skal hentes fra

**Kanal:** Vælg den kanal du ønsker at optage fra

**Timer Cycle:** Vælg hvor ofte du vil have modtageren skal optage. Vælg mellem 'Én gang', 'Dagligt' eller 'Ugentligt'.

Tryk på den røde knap for at gemme.

### **Teletext (Tekst-tv)**

Modtageren kan vise ventefri tekst tv. Du kan starte tekst tv funktionen ved at trykke på TXT knappen. Trykker du på TXT igen lukkes tekst tv.

Nummertasterne: indtast nummeret på en side.

Pil op og ned: Skifter en side frem eller tilbage.

Pil højre og venstre: Hvis der findes flere undersider kan der skiftes mellem dem med pil højre/venstre.

### **PVR FUNKTIONER (HARDDISK)**

Hvis du tilslutter en ekstern harddisk eller en USB stick til modtageren kan du gemme optagelser på det eksterne lager.

Mens du optager et program kan du se et andet program på samme transponder, eller du kan se en optagelse som du tidligere har lavet. Du vil se at kanaler

som ikke er aktive vil være grå i kanallisten.

### **Bemærk!**

Funktioner som optagelse, tidsforskydning og afspilning kræver at den tilsluttede harddisk er tilsluttet med USB 2.0. Disken skal være formateret i FAT32. Andre formater genkendes ikke af modtageren.

### DIREKTE OPTAGELSE

For at optage den aktuelle udsendelse der ses, trykkes på optageknappen.

Et nyt vindue åbnes og det kan vælges, med højre/venstre pil, hvor lang tid optagelsen skal vare.

Tryk på OK for at starte optagelsen. Du kan ved at trykke info se hvor lang tid modtageren har optaget. For at afbryde optagelsen trykker du stop eller skifter kanal.

### TIDSFORSKYD EN OPTAGELSE.

Du kender det sikkert mens du sidder og ser en udsendelse ringer telefonen, og du går glip af din udsendelse. Men ikke mere. For når telefonen ringer trykker du bare på pauseknappen. Når du så er færdig med at snakke i telefon trykker du på play (afspil) og du kan nu se din udsendelse færdig.

Modtageren bliver ved med at optage indtil du har set din udsendelse færdig. Under hele tidsforskydningen kan du til enhver tid spole i optagelsen.

For at afbryde tidsforskydningen trykker du på stop. Optagelsen bliver automatisk slettet når du trykker stop.

## **Planlæg en optagelse**

Se afsnittet EPG på side 17.

## **Afspil en optagelse**

For at se oversigten med alle optagelserne trykkes på FILE knappen.

Pil op/ned: Markér den optagelse der skal afspilles.

Tryk OK for at se den.

Rød knap: Sletter en optagelse.

Grøn knap: Viser informationer om den harddisk der er tilsluttet.

Gul knap: Viser programomtalen af den udsendelse du har optaget. (Dette kræver at operatøren/udbyderen udsender disse informationer).

## **Menu funktioner**

Hovedmenuen aktiveres ved at trykke på menu-knappen. Hovedmenuen giver adgang til alle indstillinger i modtageren. Der navigeres rundt i menuen ved at bruge piltasterne, og undermenuerne aktiveres ved at trykke på højre pilen.

## **Kanalredigering**

Du har mulighed for at redigere kanalerne i hovedlisten eller i de 8 favoritlister.

## **Redigerer hovedlisten**

I hovedlisten findes alle kanaler som er søgt inde i modtageren.

Rød knap: Markér en eller flere kanaler.

Grøn knap: Redigér den eller de kanaler der er markeret. Ved tryk på den grønne knap, åbnes en ny menu. De ændringer der foretages, gælder enten den kanal du står på, eller flere kanaler (hvis du har markeret flere kanaler).

Lås: Lås eller lås op

Spring over: Markerer om kanalerne skal springes over.

Tilføj: Tilføj kanaler til den markededede favoritliste.

Slet: Sæt kanalerne til at blive slettet næste gang kanallisterne gemmes

Skift navn: Omdøb navnet på kanalen.

Gul knap: Kanalsortering. - En ny menu med flg. muligheder åbnes:

- Alfabet: Sorterer kanalerne i alfabetisk orden.
- Frekvens: Sorterer kanalerne i frekvens orden.
- Kode: Sorterer efter om de er kodet eller ukodet.
- Lås: Sorterer efter låste eller ikke låste kanaler.

Blå knap: Flytter en eller flere kanaler (som du har markeret med rød knap). Når kanalen eller kanalerne er markeret med det blå flytte-ikon kan du med pil op eller ned flytte kanalen eller kanalerne. Når kanalen er på den rigtigt position, trykker du på blå igen for at indsætte kanalen.

Tryk på OK for at se billedet på kanalen i det lille vindue.

Tryk på exit for at gemme dine ændringer.

## Redigere favoritkanaler

Redigerer favoritkanaler er delt ind i to halvdele - Én til venstre og én i højre side. Alt efter hvilken side du står i, har knapperne forskellige funktioner

### Venstre side:

- Rød knap: Markerer én eller flere kanaler.
- Grøn knap: Tilføjer den kanal der er markeret til favoritlisten.
- Gul knap: Sorterer kanalerne i listen.
- Pil højre/venstre: Skifter mellem højre og venstre side af skærmen.
- Exit: Lukker og gemmer dine ændringer.

### Højre side:

- F1: Ændrer navnet på din favoritliste.
- Rød knap: Markerer en eller flere kanaler.
- Grøn knap: Sletter den/de kanaler der er markeret, i favoritlisten.
- Blå knap: Flytter den eller de kanaler du har markeret.
- Gul knap: Skifter til næste favoritliste.
- Exit: Lukker og gemmer ændringerne.

## INSTALLATION

Under punktet installation kan du lave opsætninger for dine parabolantenner, søge kanaler, installere motor,

redigere transponderlisten, opgradere og nulstille modtageren.

## PARABOL OPSÆTNING

Her finder du en oversigt over alle de satellitpositioner modtageren kender. Det er også her du foretager de ændringer som passer til din installation.

### Satellit

Tryk på OK for at se en liste over de satellitter som modtageren kender. Markér den satellit som du gerne vil ændre og tryk på OK igen.

### LNB Power

Her vælger du om der skal sendes strøm til LNB'en.

### LNB Frekvens

Angiv den LNB LO frekvens der passer til din LNB. Vælger du 'Unicable' vil yderligere to menupunkter blive synlige.

### Bruger memory

Angiv hvilket bånd der skal bruges til denne modtager.

### Band frequency

Angiv hvilken frekvens der skal bruges til denne modtager.

### Tone burst

Bør normalt stå til automatisk.

### DiSEqC switch

Vælg hvilken DiSEqC omskifter du har monteret

### DiSEqC udgang

Vælg hvilken DiSEqC den pågældende satellitposition er tilsluttet.

### Transponder

Signalbaren i siden fortæller hvordan signalet og kvaliteten for den valgte frekvens er.

Tryk på den røde knap hvis du vil lave en kanalsøgning på denne satellitposition.

## KANALSØGNING

Her kan du fortage en kanalsøgning på en eller flere satellitpositioner.

### Søgeindstilling

Her kan der vælges mellem automatisk, manuel eller PID.

### Satellit

Tryk på ok for at se en liste over satellitpositioner. Med ok knappen kan du vælge de satellitter, du vil søge efter kanaler på.

Tryk på EXIT når du har valgt satellitter.

### Frekvens

Vælg den startfrekvens du vil søge på. Du kan enten vælge ved at trykke på OK eller taste en frekvens ind med nummertasterne.

### Symbol rate

Indtast symbolraten.

### Polarisation

Vælg polarisation for frekvensen.

### Søgeområde

Vælg om du vil søge efter alle kanaler, gratiskanaler, kodede kanaler eller kun TV.

### Netværkssøgning

Hvis netværkssøgningen er sat til, vil modtageren selv lede efter nye frekvenser, som den ikke kender i forvejen.

### S2 modul

Er denne aktiveret, bliver Modulation, FEC Rate og Pilot synlige.

I højre side kan du se signalstyrken og kvaliteten på en frekvens du har indstillet.

Med den røde knap starter du kanalsøgningen på de valgte satellitter.

## MOTORINDSTILLING

Har du en motor på din parabol kan du installere den her.

### Antenneindstillinger

Her vælger du hvilken motortype du har, du kan vælge

mellem DiSEqC 1.2 eller USALS. Spørg din forhandler til råds om de indstillinger der passer til din motor.

## REDIGER TP LISTE

*Denne indstilling er for avancerede brugere, og er ikke beskrevet her.*

## TERRESTISK SØGNING

Her kan du søge efter kanaler på signalet fra din tagantenne.

### Søgeindstilling

Her kan der vælges mellem automatisk, manuel eller PID.

### Region

Vælg Europa.

### RF kanal

Bruges kun til at se signalstyrken og kvaliteten på den valgte kanal.

### Søgeområde

Vælg om du vil søge efter alle kanaler, gratiskanaler, kodet kanaler eller kun TV.

### LCN

Vælg om kanaler skal søttes i operatørorden.

Tryk på den røde knap for at starte kanalsøgningen.

## SW OPGRADERING

Her kan du opgradere software som findes på en USB stick. Eller tage en sikkerhedskopi af dine kanallister.

Rød knap: Viser kun software i oversigten.

Grøn knap: Viser kun alle kanallister.

Gul knap: Tager en kopi af alle dine kanallister og antenneopsætninger og gemmer dem på USB stick'en.

Blå knap: Viser alle datafiler.

For at indlæse en software, eller en kanalliste backup, markeres det du vil indlæse med pil op eller ned. Når du trykker OK indlæses kanallisten eller softwaren i modtageren.

Når indlæsningen er færdig genstarter modtageren.

## STANDARD INDSTILLINGER

Her kan du nulstille modtageren tilbage til fabriksindstillinger.

### Slet kanaler

Her kan du slette alle kanaler, TV- eller radiokanallisten.

### Fabriksindstilling

Her kan du vælge om du kun vil nulstille kanaler, konfi-

guration eller standardindstillinger.

Tryk OK for at starte den valgte nulstilling eller exit for at fortryde.

## INDSTILLINGER

### SPROGINDSTILLINGER

Fortag indstillinger for menu sprog, lydssprog og undertekster.

### TIDSINDSTILLINGER

Fortag indstillinger af uret.

### FORÆLDRELÅS

Her kan man låse menuer eller indstille forældrelåsen.

### A/V KONTROL

Her fortager du alle indstillinger af video- og audio udgangene.

### OSD INDSTILLINGER

Her kan du bestemme hvor lang tid infobanneret skal være synlig eller hvor gennemsigtigt det skal være.

### PVR INDSTILLINGER

Her kan du bestemme hvor lang tid modtageren skal optage, når du trykker på optageknappen.

### HDD RETTIGHEDER

Her kan du teste hvor god din eksterne harddisk er, og hvilke funktioner der bliver understøttet. Der er også

muligt at formatere/slette alt indhold på den eksterne harddisk.

## UNDERHOLDNING

### JPEG FREMVISER

Her kan du fremvise billeder som ligger på den eksterne harddisk.

### COMMONINTERFACE

Her vises informationer om det CA modul og kort som sidder i commoninterface slottet.

### CONAX CA

Her vises informationer om det programkort som sidder i kortlæseren.

### STATUS

Her vises hvilken softwareversion der er i modtageren.